

對講機 簡易操作說明



① PTT發話鍵

按住[PTT]鍵不放，可向大家發話，並聽不到其他人講話聲。放開本按鍵，才能聽到其他人發話。

* 發話時，請按住後等待1-3秒再發話。

② 頻道選擇(1-16)

預設為1，若有干擾請自行調整。短按本鍵後，螢幕數字跳動，使用[▲] [▼]鍵來選擇頻道(1-16)。確定後，再短按一下[CH]鍵。長按本鍵為按鍵鎖定或解除。

音量調整

短按[▲]，音量調大，短按[▼]，音量調小。

電池拆卸 / 安裝

將安全扣往下壓，將電池用力往後推到底，和主機分離並取出電池。安裝電池將電池平行下壓和主機平行連結，電池往上推固定(安全扣會自動扣住)。

