




注 意

- 出國旅遊時，請勿將所有導覽機放在同一行李，不得拖運，請放入隨身行李，以避免被海關查收。
- 在飛航過程中，請勿將導覽機開機。
- 導覽機3小時內若無收發，將會自動關機，請重新開機。
- 在對講機模式下，連續對講40秒後，會停止發話，請重新按壓發話鍵。

若同時有好幾組團體使用，可依下述三種模式功能及用途，用「調頻鍵」自行選擇頻道。
租賃出機預設為「導覽機+對講機」「1111」模式。



~



【導覽機+對講機】模式

大數字+小數字：01至14頻道可選。




~




【導覽機】模式

大數字：15至28頻道可選。



~



【對講機】模式

小數字：29至42頻道可選。

如需切換子機／母機，請先將導覽機在關機狀態下，同時按下

[CH-]、[PUSH TO TALK]按鍵以及[電源開關]不放，

此時導覽機會發出開機提示音以及"嘟"一聲。

三個按鍵同時按住不放直到
出現「0000」或「1111」。

CH- 按鍵

電源開關

PTT 按鍵

按[CH-]或[CH+]可選擇「0000」為
遊客機，「1111」為導遊機。選擇完畢
後按下[PUSH TO TALK]，本機將會
重新開機。



遊客機(子機)

0000



導遊機(母機)

1111