



充電器使用說明

將變壓器插座插上充電座，如下圖。



充電有2種方式，對講機（含電池）**①** 或電池**②** 單獨充電。
放入充電插槽，如下圖。



- * 強烈建議使用Wintec充電座、變壓器與電池。
- * 出機前均檢測及充飽電，正常使用下，可至7-8小時。
使用1日恕不提供充電器。