

# 導覽機 簡易操作說明



## 注意

- 出國旅遊時，請勿將所有導覽機放在同一行李，不得拖運，請放入隨身行李，以避免被海關查收。
- 在飛航過程中，請勿將導覽機開機。
- 導覽機3小時內若無收發，將會自動關機，請重新開機。
- 在對講機模式下，連續對講40秒後，會停止發話，請重新按壓發話鍵。