

注意事項


租賃機及配件出貨前已全面檢測，收到後請再回充電並確認：

- ① 租賃機及配件數量是否正確。 ② 測試設備功能是否正常。

請妥善保管所有設備及配件，歸還時如有缺少，需照價賠償。

★ 為確保運送安全，請將無線電「關機後」再寄回，謝謝您的配合。

★ 天線請勿彎折或施加過度壓力，以免受損。



電池低電量警示

1. 電池電量不足時，每分鐘嗶聲1次。此後每次發射，皆會嗶聲1次提醒使用者。
2. 電池電量嚴重不足時，每分鐘嗶聲2次。此後每次發射，皆會嗶聲2次提醒使用者。
3. 電池電量耗盡，本機將自動關機。